


# 5.) Fehlerdiagnose: Vertikalstufe

Bei PIP-Geräten  
zuerst Stecker BGG2 am  
BB-Modul abziehen!  
(\*PIP-Schaltung)



(\* sind R1430/1431 verbrannt. -C13 Spannung überprüfen)