

Aufziehen des Zeigerseiles: Drehkondensator eindrehen. Seilende A in Punkt „a“ der Seilscheibe einhängen, Seil $\frac{1}{2}$ Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn über die Seilscheibe legen, dann über die Seilrollen S₁ und S₂ wieder zurück zur Seilscheibe führen. Seil $1\frac{1}{2}$ Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn über die Seilscheibe legen und in Punkt „b“ einhängen. (Die Spannfeder befindet sich zwischen der Seilrolle S₂ und der Seilscheibe.)

Aufziehen des Seiltriebes für UKW: Drehkondensator eindrehen. Seilende des Stahlseiles in Punkt „c“ der Seilscheibe einhängen, Seil 2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn um die Drehkoachse legen und über Seilrolle S₃ zum UKW-Abstimmhebel führen.

