



2 - 1418/2200 183 Gezeichnete Schalterstellung: „Aus".

Sockel von unten gesehen.